

Montageanleitung EVION Anbauleuchte

Allgemeine Hinweise

Diese Anweisung genau durchlesen und nach Zusammensetzung aufbewahren für Productreferenz und Instandhaltung.

Sicherheit

- Bei der Zusammensetzung, Instandhaltung oder Auswechseln von der Lampe, muss die Elektrizität zur Lichtquelle ausgeschaltet sein.
- Es wird empfohlen, einen qualifizierten Elektriker einzusetzen für die Zusammensetzung der Anlage von Beleuchtungsarmaturen. Er muss sicherstellen, dass die Zusammensetzung der Beleuchtungsarmaturen entsprechend den letzten Richtlinien passiert.
- Überprüft werden soll, dass die Spannung auf die gesamte Gruppe, einschließlich dieser Beleuchtungsarmatur, das Maximum zulässigen Spannung in der Gruppe nicht übersteigt.
- Alle Ersatzteile müssen identisch sein mit den zu ersetzenden Teilen.

Produkt Angaben

- Diese erstklassige Beleuchtungsarmatur soll geerdet werden.
- Schutzart IP20, sofern nicht anders angegeben.
- Geeignet für Nutzung auf üblich entflammbar Oberflächen.
- Empfohlen wird eine Umgebungstemperatur von bis zu 25° C.
- 230/240V AC 50Hz.
- CE gekennzeichnet.
- Dieses Produkt ist entworfen und hergestellt entsprechend den folgenden Normen: EN55015; EN 60592-2; EN 60598-2-2.

Installation

- Drücken Sie die Beleuchtungskappe nach innen, nehmen Sie sie fest und ziehen Sie sie heraus.
- Diese Armatur hat eine Montageplatte zum Einbau der Teile.
- Wählen Sie ein Kabel Transit, zu finden an der Unterseite.
- Setzen und befestigen Sie die Armatur auf einer festen und ebenen Untergrund.
- Befestigen Sie die Elektrizitätskabel entsprechend den Richtlinien an den Kontaktstreifen und sorgen Sie dafür, dass die Beleuchtungsarmatur geerdet ist.
- Installieren Sie die Lampe in die Fassung, wir empfehlen Sie eine Premium-Marke Lampe zu verwenden.
- Bringen Sie die Beleuchtungskappe wieder an.
- Schalten Sie die Spannung wieder ein und überprüfen Sie einwandfreien Betrieb.

Lampentyp

In der Beleuchtungsarmatur ist ein Aufkleber mit Angabe der Art der Lampe.

Weichen Sie hier nicht von ab!

Um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Armatur zu gewährleisten, müssen die Richtlinien der Montage sorgfältig überwacht werden. Änderungen dürfen nicht an der Armatur durchgeführt werden. Wenn dies geschieht, erlöschen die Garantieansprüche. Emilux GmbH übernimmt keine Haftung für Armaturen, denen Änderungen vorgenommen wurden.

